



Deutsch

Service und Bedienhinweise zum Mete-On 1

Diese Hinweise richten sich an das Verkaufspersonal in den Geschäften wie auch den Anwender. Haben Sie ein Problem, lesen Sie diese Hinweise durch. Finden Sie ein neues Problem, sagen Sie es uns! Andere Anwender werden Ihnen dankbar sein.

Tel.: +41 31 9517181 oder e-mail : info@irox.ch

Hinweis 1

Problem: Nach der ersten Inbetriebnahme werden keine Vorhersagen angezeigt (bei der Temperatur nur Striche und die Wettersymbole wechseln dauern).

Lösung: Um alle Daten komplett zu empfangen, braucht das Mete-On 1 von der ersten Inbetriebnahme bis zu 24 Stunden. Bitte haben Sie dazu Geduld !
Mehr dazu auf Seite 5 in der Broschüre "Personal Meteo Centre PMC Important"

Hinweis 2

Problem: Mitteilung FÖHN im Infowindow ist seit Tagen angezeigt obschon sicher keine solche Vorhersage mehr vorliegt.

Lösung: Die Wetterlage "FÖHN" kann bei Geräten der Seriennummer S/N 0601000001 – S/N 0601001015 (Version 1.5) angezeigt bleiben, obschon keine solche Vorhersage mehr vorliegt. Die Anzeige kann einfach gelöscht werden, indem Sie mit den Tasten +/- diese Meldung quittieren.

Hinweis 3

Problem: Nach einem RESET oder Batteriewechsel startet das Gerät zuerst auf, die Anzeige erlischt dann aber nach aber plötzlich

a- frühestens nach ca. 1 Min und 20 Sekunden

b- sobald ich mit der +/- Taste auf meinen speziell eingegeben personalisierten Ortsnamen komme

Das Gerät ist in beiden Fällen nicht mehr bedienbar.

Lösung: Das Mete-On 1 ist ein hochkomplexes Gerät mit einem Speicherbereich für die Anwendungs-Software und zwei Datenbanken für das System und die empfangenen Wettervorhersagen. Es kann bei gewissen Geräten vorkommen, dass, **wenn ein Ortsname personalisiert wurde**, der Abgleich zwischen der Software und dem Datenspeicher nach einem Neustart (Batterienwechsel oder einem einfachen RESET mittels des Kontaktes im Batteriefach) ausser Tritt gerät und das System blockiert.

Das kann einfach umgangen resp. korrigiert werden:

a- Vor einem regulären Batterienwechsel stecken Sie den Netzadapter ins Gerät. Wechseln Sie die Batterien und, wenn gewünscht, entfernen Sie dann den Netzadapter wieder

b- Ein RESET löscht keine Daten! Sollten Sie etwas ungewollt programmiert haben (z.B. einen Favoriten oder den personalisierten Ortsnamen), lesen Sie die Bedienungsanleitung wie das richtig zu machen ist.

c- Die radikalste Option ist ein wirkliches Reset mit einem löschen Ihrer Programmierung:

Drücken Sie die Taste "TEST" auf der Rückseite und **halten** Sie diese gedrückt. Währenddem betätigen Sie den RESET Kontakt im Batteriefach. Halten Sie die TEST Taste weiter gedrückt bis auf der Anzeige der Text

REV 15 PRESS KEY +

erscheint. (Die Zahl 15 kann von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein)

Drücken Sie nun die Taste + . Es erscheinen nach jedem Drücken der Taste + bestimmte Testfenster. Warten Sie bei jedem neuen Fenster kurz, und drücken Sie dann wieder die Taste +. Der Ablauf ist wie folgt

Vollanzeige (alle Segmente der Anzeige sind aktiv)

LIGHT

KEYTEST

EEPROM R/ OK

EEPROM R/W OK

Sobald dieser Text erscheint (**EEPROM R/W OK**), betätigen Sie **jetzt** im Batteriefach den RESET Kontakt wieder! Damit startet das Gerät neu auf und nun sind die FAVORITEN und der personalisierte Ort gelöscht. Diese müssen Sie, wenn gewünscht, wieder neu eingeben.

Aber: Die bis anhin empfangenen Vorhersagen sind weiterhin im Speicher vorhanden. Wenn Sie im obigen Ablauf nicht am erwähnten Ort ein RESET machen, sondern mit der Taste "+" weiter durch die Tests gehen, löschen Sie den gesamten Speicher und alle bereits empfangenen Vorhersagen sind gelöscht. Wir empfehlen stark, dies nicht zu tun.